

50236

Télécommande RF monochrome à boutons — 4 zones

Réf. catalogue SR-2833K4 · 4 zones · 434 MHz · Pile bouton CR2430

Télécommande radiofréquence **monochrome** ultra-plate à boutons, pilotant jusqu'à **4 zones** de récepteurs RF. Marche/arrêt et variation par zone, format porte-clés mural.

Pile bouton CR2430 ALIMENTATION

4 zones PILOTAGE

434 FRÉQUENCE

IP20 INDICE

RÉF. EQUIVALENT **50236**

RÉF. FOURNISSEUR **SR-2833K4**

Dans ce manuel

01 Présentation & commandes

02 Appairage avec les récepteurs

03 Utilisation & remplacement de pile

04 Caractéristiques techniques



DÉCOUVERTE DU PRODUIT · 01

PRÉSENTATION & COMMANDES

Émetteur radiofréquence compatible avec toute la gamme de récepteurs RF universels. Un récepteur peut mémoriser jusqu'à 8 émetteurs.

Commandes

ON / OFF

Marche/arrêt de la zone sélectionnée

Variation

Maintenir pour régler l'intensité

Réglage

Réglage de l'intensité

Zones

Sélection parmi 4 zones ; scènes mémorisables

Compatibilité



Compatible avec les récepteurs RF universels monochromes.



Contient une pile : à stocker et recycler de façon appropriée. Ne pas exposer à l'humidité.

MISE EN SERVICE · 02

APPAIRAGE AVEC LES RÉCEPTEURS

1

Câbler le récepteur

Raccordez d'abord le récepteur RF selon sa propre notice.

2

Activer l'émetteur

Insérez/activez la pile. Appuyez sur ON pour réveiller la télécommande.

3

Mode appairage récepteur

Appuyez sur la touche Learning du récepteur (ou remettez-le sous tension 3 fois) pour le mettre en appairage.

1

Confirmer

Dans les 5 s, agissez sur la zone souhaitée (roue/ON) : les LED clignotent une fois, l'appairage est mémorisé.

2

Supprimer l'appairage

Maintenez la touche Learning du récepteur jusqu'au double clignotement pour effacer les émetteurs.

UTILISATION · 03

UTILISATION & ENTRETIEN

- 1 Sélectionner la zone**
Choisissez la zone à piloter avant d'agir sur l'intensité ou la couleur.

- 2 Mémoriser une scène**
Réglez l'ambiance puis maintenez une touche scène (S1-S6) pour l'enregistrer ; un clic la rappelle.

- 3 Remplacer la pile**
Ouvrez le couvercle, remplacez par une pile neuve (Pile bouton CR2430) en respectant la polarité.

Conseils

i Portée typique en champ libre ~30 m ; réduite par les obstacles et les parois métalliques.

i Retirez la pile en cas d'inutilisation prolongée pour éviter toute fuite.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · 04

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Données produit

Type	Émetteur RF
Sortie	Signal RF
Fréquence radio	434 MHz
Alimentation	Pile bouton CR2430
Zones	4

Données générales

Indice de protection	IP20
Température de service	0 °C à 40 °C
Humidité relative	8 % à 80 %
Dimensions (L × l × H)	136,3 × 38,9 × 10,7 mm
Mémorisation	8 émetteurs max. par récepteur
Conformité	CE · RoHS

CERoHSIP20

Ref. EQUIVALENT 50236 · Ref. fournisseur SR-2833K4

NORMES & CERTIFICATS

Directives : RED 2014/53/UE

Normes harmonisées : ETSI EN 300 220-1/-2 · ETSI EN 301 489-1/-3 · EN IEC 55015 · EN 61547 · EN 62479

N° de certificats : Vérification RED GTS GTSL202208000129EV1