

50240

Variateur rotatif RF monochrome

Réf. catalogue SR-2833S · 1 zone · 434 MHz · Pile bouton CR2430

Variateur mural **rotatif** radiofréquence **monochrome** : un bouton rotatif commande marche/arrêt et variation d'un récepteur RF, sans câblage. Fixation murale ou pose libre.

Pile bouton CR2430 ALIMENTATION

1 zone PILOTAGE

434 FRÉQUENCE

IP20 INDICE

RÉF. EQUIVALENT **50240**

RÉF. FOURNISSEUR **SR-2833S**

Dans ce manuel

01 Présentation & commandes

02 Appairage avec les récepteurs

03 Utilisation & remplacement de pile

04 Caractéristiques techniques



À lire avant toute installation. Cet appareil contient une pile : la stocker et la recycler de façon appropriée. Ne pas exposer le produit à l'humidité (usage intérieur sec, indice IP20). L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée.

DÉCOUVERTE DU PRODUIT · 01

PRÉSENTATION & COMMANDES

Émetteur radiofréquence compatible avec toute la gamme de récepteurs RF universels. Un récepteur peut mémoriser jusqu'à 8 émetteurs.

Commandes

Rotation Variation de l'intensité

Appui Marche / arrêt

Pile CR2430 Alimentation interne

Compatibilité

i Compatible avec les récepteurs RF universels monochromes.

! Contient une pile : à stocker et recycler de façon appropriée. Ne pas exposer à l'humidité.

MISE EN SERVICE · 02

APPAIRAGE AVEC LES RÉCEPTEURS

1

Câbler le récepteur

Raccordez d'abord le récepteur RF selon sa propre notice.

2

Activer l'émetteur

Insérez/activez la pile. Appuyez sur ON pour réveiller la télécommande.

3

Mode appairage récepteur

Appuyez sur la touche Learning du récepteur (ou remettez-le sous tension 3 fois) pour le mettre en appairage.

1

Confirmer

Dans les 5 s, agissez sur la zone souhaitée (roue/ON) : les LED clignotent une fois, l'appairage est mémorisé.

2

Supprimer l'appairage

Maintenez la touche Learning du récepteur jusqu'au double clignotement pour effacer les émetteurs.

UTILISATION · 03

UTILISATION & ENTRETIEN

1

Sélectionner la zone

Une commande directe pilote le récepteur appairé.

2

Remplacer la pile

Ouvrez le couvercle, remplacez par une pile neuve (Pile bouton CR2430) en respectant la polarité.

Conseils



Portée typique en champ libre ~30 m ; réduite par les obstacles et les parois métalliques.



Retirez la pile en cas d'inutilisation prolongée pour éviter toute fuite.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · 04

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Données produit

Type	Émetteur RF
Sortie	Signal RF
Fréquence radio	434 MHz
Alimentation	Pile bouton CR2430
Zones	1

Données générales

Indice de protection	IP20
Température de service	0 °C à 40 °C
Humidité relative	8 % à 80 %
Dimensions (L × l × H)	86 × 86 × 14 mm
Mémorisation	8 émetteurs max. par récepteur
Conformité	CE · RoHS

CE

RoHS

IP20

Réf. EQUIVALENT 50240 · Réf. fournisseur SR-2833S

NORMES & CERTIFICATS

Directives : RED 2014/53/UE

Normes harmonisées : EN 300 220 · EN 301 489 · EN IEC 55015 · EN 62479