50242

SR-2836R

Commande murale rotative RF - monochrome

Bouton rotatif verre encastré 86 × 86 mm · radio 868 / 869,5 / 434 MHz · 1 zone

Commande murale à bouton rotatif en verre pour le pilotage RF de l'éclairage LED monochrome sur 1 zone. Compatible avec l'ensemble des récepteurs de la série universelle RF EQUIVALENT. Alimentation par pile CR2032, aucun câblage.



3 V (CR2032) ALIMENTATION · **RF** 868/434 MHZ · **DIM** MONOCHROME · **1** ZONE · **IP20** INDICE

RÉF. EQUIVALENT 50242 · RÉF. FOURNISSEUR SR-2836R

Dans ce manuel

01 Présentation, commande & pile — p. 2

02 Installation & appairage — p. 3

03 Caractéristiques techniques — p. 4

À lire avant la première utilisation. Retirez le film de protection de la pile. Usage intérieur sec (IP20). Tenir les piles hors de portée des enfants.

DÉCOUVERTE DU PRODUIT · 01

Présentation & commande

Émetteur RF sans fil à bouton rotatif sensible. Aucun câblage : alimentation par pile bouton CR2032 (au dos). Rotation = variation, clic = ON/OFF.

Commande (bouton rotatif)

Rotation horaire	Augmente l'intensité (1 → 100 %)
Rotation anti-horaire	Diminue l'intensité (100 → 1 %)
Clic	Allumage / extinction

Au dos

Pile	Logement pile bouton CR2032 (3 V)
Film	Retirer le film de protection avant 1re utilisation
Fixation	Support mural (collage / vis)

Compatibilité

Compatible tous récepteurs de la série universelle RF EQUIVALENT. Un récepteur peut être appairé à 8 télécommandes maximum.

Pile CR2032. Retirez et recyclez les piles usagées selon la réglementation locale. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Usage intérieur uniquement.

73 Route du vieux village 06440 PEILLON - France | **TEL** : 04 93 82 15 54 | contact@sasequivalent.fr
www.votrelumieresurmesure.fr

Installation & appairage


Appairage avec un récepteur RF

1. **Câbler le récepteur**
   Raccorder le récepteur RF selon sa propre notice.
2. **Mode appairage**
   Appuyer sur la touche « Learning Key » du récepteur (état appairage).
3. **Associer la commande**
   Tourner ou cliquer le bouton : les LED clignotent une fois = appairage réussi.
4. **Supprimer (option)**
   Maintenir « Learning Key » du récepteur > 3 s jusqu'au clignotement.

Un récepteur accepte jusqu'à 8 télécommandes.

Topologie RF

ÉMETTEUR RF → RÉCEPTEUR 1 ZONE



La commande pilote par radio le récepteur, qui alimente le ruban LED.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques complètes de la commande murale rotative RF.

Radio & alimentation

Signal	RF	**Zones**	1 zone
Radiofréquence	868 / 869,5 / 434 MHz	**Fonction**	MONOCHROME
Alimentation	3 V (pile CR2032)	**Compatibilité**	Récepteurs série universelle RF
Consommation	10 mA	**Appairage**	8 télécommandes max / récepteur

Données générales

Façade	Verre (blanc / noir)	**Humidité**	8 % à 80 %
Dimensions	86 × 86 × 41,6 mm	**Indice**	IP20 (intérieur sec)
Température	0 à 40 °C	**Conformité**	CE · RoHS

CE · RoHS · RF · IP20

Réf. EQUIVALENT 50242 · Réf. fournisseur SR-2836R

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE

Normes harmonisées : EN IEC 55015 · EN 61547 · EN 60730-1:2016

N° de certificats : TÜV SÜD E8A 093692 0027 (EMC) · N8A 093692 0028 (LVD)