

50094

SR-2400RL

Commande murale rotative • DALI • monochrome

Bouton rotatif verre encastré 86 × 86 mm • alimentée par le bus DALI

Commande murale à bouton rotatif en verre pour la variation d'éclairage LED monochrome sur bus DALI. Rotation pour faire varier (1-100 %), clic pour allumer/éteindre. Pilote 1 adresse DALI, alimentée par le bus (aucune alimentation externe).

Bus DALI ALIMENTATION

DALI IEC 62386

1 ADRESSE

0-63 ADRESSE

IP20 INDICE

RÉF. EQUIVALENT 50094

RÉF. FOURNISSEUR SR-2400RL

**Dans ce manuel**

- | | | |
|----|-----------------------------------|------|
| 01 | Présentation, commande & borniers | p. 2 |
| 02 | Installation & adressage | p. 3 |
| 03 | Caractéristiques techniques | p. 4 |

Présentation & commande

Bouton rotatif sensible : la rotation fait varier l'intensité, le clic allume / éteint. Alimentation par le bus DALI, sans source externe.

Borniers (au dos)

DA/DA Bus DALI — signal et alimentation (sans polarité)

Roues codeuses Réglage de l'adresse DALI : $\times 10$ (dizaines) + $\times 1$ (unités)

Commande

Rotation horaire Augmente l'intensité de 1 % à 100 %

Rotation anti-horaire Diminue l'intensité de 100 % à 1 %

Clic Allumage / extinction

Caractéristiques d'usage

Alimentée par le bus DALI (consommation 4 mA) : plusieurs commandes peuvent être installées sur un même canal DALI. Pilote 1 adresse DALI dont le numéro (0–63) se règle par les roues codeuses au dos.

! Alimentation par le bus. Aucune alimentation externe : la commande est alimentée par le bus DALI. Adresse réglée par roues codeuses (dizaines $\times 10$ + unités).

Installation & adressage

Procédure

- 1 Couper l'alimentation**
Travaux hors tension. Encastrement boîte 86 × 86 mm.
- 2 Raccorder le bus DALI**
Bornes DA / DA (sans polarité).
- 3 Régler l'adresse DALI**
Roues codeuses au dos : adresse = dizaines (×10) + unités (×1), de 0 à 63.
- 4 Fixer la façade**
Clipser le bouton rotatif sur le support encastré.
- 5 Utiliser**
Tourner pour varier, cliquer pour allumer / éteindre.

Topologie DALI

BOUTON ROTATIF SUR BUS DALI 1 ADRESSE



Le bouton pilote 1 adresse DALI ; un maître DALI peut coexister sur le bus.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques complètes de la commande murale rotative DALI.

DALI & alimentation

Alimentation	Bus DALI (sans externe)	Adresse de départ	0-63 (roues codeuses)
Conso. bus DALI	4 mA	Norme	IEC 62386-102/207
Sortie	Signal DALI	Multi-commandes	Plusieurs / canal DALI
Adressage	1 adresse DALI	Commande	Rotation + clic

Données générales

Façade	Verre (blanc / noir)	Humidité	8 % à 80 %
Dimensions	86 × 86 × 41,6 mm	Indice	IP20 (intérieur sec)
Température	0 à 40 °C	Conformité	CE · RoHS · DALI



Réf. EQUIVALENT 50094 · Réf. fournisseur SR-2400RL

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE

Normes harmonisées : EN IEC 55015 · EN 61547 · EN 60730-1:2016 · DALI IEC 62386-102/-207

N° de certificats : TÜV SÜD E8A 093692 0027 (EMC) · N8A 093692 0028 (LVD)