50094

SR-2400RL

Commande murale rotative - DALI - monochrome

Bouton rotatif verre encastré 86 × 86 mm · alimentée par le bus DALI

Commande murale à bouton rotatif en verre pour la variation d'éclairage LED monochrome sur bus DALI. Rotation pour faire varier (1–100 %), clic pour allumer/éteindre. Pilote 1 adresse DALI, alimentée par le bus (aucune alimentation externe).



Bus DALI ALIMENTATION · **DALI** IEC 62386 · **1** ADRESSE · **0–63** ADRESSE · **IP20** INDICE

RÉF. EQUIVALENT 50094 · RÉF. FOURNISSEUR SR-2400RL

Dans ce manuel

01 Présentation, commande & borniers p. 2

02 Installation & adressage p. 3

03 Caractéristiques techniques p. 4

À lire avant toute installation. Ne jamais câbler sous tension. Usage intérieur sec (IP20). Installation par une personne qualifiée.

DÉCOUVERTE DU PRODUIT · 01

Présentation & commande

Bouton rotatif sensible : la rotation fait varier l'intensité, le clic allume / éteint. Alimentation par le bus DALI, sans source externe.

Borniers (au dos)

DA / DA	Bus DALI — signal et alimentation (sans polarité)
Roues codeuses	Réglage de l'adresse DALI : ×10 (dizaines) + ×1 (unités)

Commande

Rotation horaire	Augmente l'intensité de 1 % à 100 %
Rotation anti-horaire	Diminue l'intensité de 100 % à 1 %
Clic	Allumage / extinction

Caractéristiques d'usage

Alimentée par le bus DALI (consommation 4 mA) : plusieurs commandes peuvent être installées sur un même canal DALI. Pilote 1 adresse DALI dont le numéro (0–63) se règle par les roues codeuses au dos.

Alimentation par le bus. Aucune alimentation externe : la commande est alimentée par le bus DALI. Adresse réglée par roues codeuses (dizaines × 10 + unités).

Installation & adressage

Procédure

1. **Couper l'alimentation**
   Travaux hors tension. Encastrement boîte 86 × 86 mm.
2. **Raccorder le bus DALI**
   Bornes DA / DA (sans polarité).
3. **Régler l'adresse DALI**
   Roues codeuses au dos : adresse = dizaines (×10) + unités (×1), de 0 à 63.
4. **Fixer la façade**
   Clipser le bouton rotatif sur le support encastré.
5. **Utiliser**
   Tourner pour varier, cliquer pour allumer / éteindre.

Topologie DALI

BOUTON ROTATIF SUR BUS DALI 1 ADRESSE



Le bouton pilote 1 adresse DALI ; un maître DALI peut coexister sur le bus.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques complètes de la commande murale rotative DALI.

DALI & alimentation

Alimentation	Bus DALI (sans externe)	**Adresse de départ**	0–63 (roues codeuses)
Conso. bus DALI	4 mA	**Norme**	IEC 62386-102 / 207
Sortie	Signal DALI	**Multi-commandes**	Plusieurs / canal DALI
Adressage	1 adresse DALI	**Commande**	Rotation + clic

Données générales

Façade	Verre (blanc / noir)	**Humidité**	8 % à 80 %
Dimensions	86 × 86 × 41,6 mm	**Indice**	IP20 (intérieur sec)
Température	0 à 40 °C	**Conformité**	CE · RoHS · DALI

CE · RoHS · DALI · IP20

Réf. EQUIVALENT 50094 · Réf. fournisseur SR-2400RL

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE

Normes harmonisées : EN IEC 55015 · EN 61547 · EN 60730-1:2016 · DALI IEC 62386-102/-207

N° de certificats : TÜV SÜD E8A 093692 0027 (EMC) · N8A 093692 0028 (LVD)